



■VN-250 ランプの交換方法

●交換ランプ：JC24V250W

JCD100V250WB

●交換の手順

- ①電源を切ってください。
- ②ソケットカバーを左右どちらかに軽く回し、カバーを外してください。

◎注意

●交換の際、ランプを直接指で触れないでください。

指紋が焼付けられ、明るさが減少し、寿命にも影響します。

●ランプの電極ピンは折れ易いので真っ直ぐに差込んでください。

- ③本体、後ろのばねの突起とソケットカバーの長穴を合わせ、
押込んでください、